

Nr kat.

1019
złoty1020
srebrny1021
miedziany

Sopro Brokat



Złoty, srebrny lub miedziany brokat stosowany jako dodatek do wszystkich kolorów fug Sopro DF 10[®], Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania spoiny z efektem metalicznego połysku.

Zastosowanie	Jako dodatek do mieszania ze wszystkimi kolorami fugi Sopro DF 10 [®] , Sopro FL plus, Sopro TF+ oraz Sopro FEP plus dla uzyskania spoiny z efektem metalicznego połysku. Dodatek brokatu do innych cementowych zapraw fugowych Sopro nie jest dopuszczalny.
Proporcje mieszania	Sopro DF 10[®]: maks. 2 woreczki 100 g na 5 kg opakowanie Sopro DF 10[®]: maks. 1 woreczek 100 g na 2,5 kg opakowanie Sopro FL plus: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie Sopro TF+: maks. 6 woreczków 100 g na 15 kg opakowanie Sopro FEP plus: maks. 1 woreczek 100 g na 5 kg opakowanie
Temperatura stosowania	W zależności od zastosowanej zaprawy fugowej.
Temperatura topnienia	> +250°C
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 3 lata od daty produkcji.
Opakowania	Woreczek 100 g (10 szt. w kartonie).
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia**Z Sopro DF 10®:**

Do czystego pojemnika wlać 0,63-0,68 l wody, następnie dodać 2,5 kg suchej zaprawy fugowej Sopro DF 10® (1,26-1,36 l wody : 2,5 kg Sopro DF 10®) i wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli dodać maks. 1 woreczek (100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro na 2,5 kg opakowanie fugi (5 kg Sopro DF 10® : maks. 2 woreczki 100 g). Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro FL plus:

Do czystego pojemnika wlać 3,15-3,75 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro FL plus i wymieszać przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli dodać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Przestrzegać czasu dojrzewania! Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro TF+:

Do czystego pojemnika wlać 3,1-3,6 l wody, następnie dodać 15 kg suchej zaprawy fugowej Sopro TF+ i wymieszać przy pomocy mieszarki mechanicznej, uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. W zależności od potrzeb, w trakcie mieszania powoli domieszać maks. 6 woreczków (po 100 g) złotego, srebrnego lub miedzianego brokatu Sopro. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Dodatek brokatu może zmienić konsystencję lub barwę fugi.

Z Sopro FEP plus:

Aby po związaniu uzyskać zaprawę o nominalnych parametrach należy połączyć ze sobą składniki A i B fugi epoksydowej Sopro FEP plus i wymieszać w takich proporcjach, w jakich są dostarczane w oryginalnych opakowaniach. Niewłaściwe proporcje w przypadku przygotowania mniejszych porcji mogą spowodować, że np. zaprawa ze względu na zbyt małą ilość utwardzacza może się całkowicie nie utwardzić i pozostać kleista lub ze względu na zbyt dużą ilość utwardzacza stanie się krucha i łamliwa, a w obu przypadkach mogą pojawić się odstępowstwa kolorystyczne.

Całą zawartość składnika B dodać do składnika A i przez ok. 3 minuty mieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (maks. 400 obrotów /min), uzbrojonej w mieszadło śrubowe, aż do uzyskania jednolitej masy, pozbawionej pęcherzyków powietrza. Po wymieszaniu przełożyć do innego, czystego pojemnika i ponownie bardzo starannie wymieszać. Nie nakładać z pojemnika, w którym materiał był dostarczony. Bezwzględnie wymagane jest mieszanie mechaniczne.

Aby osiągnąć efekt metalicznego połysku do rozmieszanej zaprawy można dodać złoty, srebrny lub miedziany brokat Sopro w proporcji maksymalnie 1 woreczek (100 g) na opakowanie fugi epoksydowej plus. Po dodaniu brokatu przez co najmniej 2 minuty materiał ponownie starannie wymieszać. Dodatek brokatu zmienia konsystencję, kolor oraz odporność chemiczną fugi.

Zalecamy przeprowadzenie próbnego fugowania z wybraną ilością brokatu.

Wskazówki BHP

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi.